Схема сопряжения РТС-2000 ОК с Рупор 200

Усилитель-коммутатор РТС-2000 ОК/IP
(ОК-3ПР/IP, ОК-IP/ПВК, ОК-3ПР/IP/ПВК,
ОК/IP/ПВК/УМ-100, ОК-3ПР/IP/ПВК/ВЧ,
ОК-3ПР/IP/ПВК/УМ-100)

Выход на ТСО

К6	1
К5	**2**
общ	3
0,775В	**4**
0,775В	**5**
+12 В	6
К3	7
К5 НРК	**8**

Рупор 200

xt6

1	**звук**
2	**звук**
3	вкл
4	**вкл**